
# Câble Adaptateur Série USB-A vers RS232 DB9 Null Modem de FTDI - M/F

## ID du produit

1P1FFCN-USB-SERIAL
1P3FFCNB-USB-SERIAL
1P6FFCN-USB-SERIAL
1P10FFCN-USB-SERIAL




| | Composant | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | Port série DB9 | • Connexion à un **périphérique série** |
| 2 | Vis DB9 | • Utilisé pour sécuriser le **port série DB9** au **périphérique série.**<br>• **Les écrous DB9** inclus peuvent être installés pour assurer la compatibilité avec les **périphériques** ou les **câbles sériels.**<br>• **1P1FFCN-USB-SERIAL** est livré avec les **écrous DB9** préinstallé et les **vis DB9** incluses |
| 3 | Indicateurs LED | • **LED de réception de données :** Clignote **en vert** pour indiquer l'activité<br>• **LED de transmission de données :** Clignote **en jaune** pour indiquer l'activité<br>• **LED USB : Bleu** continu pour indiquer que le pilote a été installé et que la connexion USB a été établie. |
| 4 | Port USB de type A | • Connectez l'**adaptateur USB-série à** une **prise de courant** disponible.<br>**Port USB-A** |

## Contenu du paquet

1P3FFCNB-USB-SERIAL
1P6FFCN-USB-SERIAL
1P10FFCN-USB-SERIAL

- Adaptateur USB-série x 1
- Ecrous DB9 x 2
- Guide de démarrage rapide x 1

1P1FFCN-USB-SERIAL


- Adaptateur USB-série x 1
- Vis DB9 x 2
- Guide de démarrage rapide x 1

## Exigences

- Ordinateur compatible USB type A x 1

Pour obtenir les derniers pilotes/logiciels, informations sur les produits, spécifications techniques et déclarations de conformité, veuillez consulter le site :
www.StarTech.com/fr-fr/1P1FFCN-USB-SERIAL
www.StarTech.com/fr-fr/1P3FFCNB-USB-SERIAL
www.StarTech.com/fr-fr/1P6FFCN-USB-SERIAL
www.StarTech.com/fr-fr/1P10FFCN-USB-SERIAL

## Diagramme de brochage




| Épingle | RS-232 |
|---|---|
| 1 | DCD |
| 2 | TXD |
| 3 | RXD |
| 4 | DSR |
| 5 | GND |
| 6 | DTR |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 9 | RI |

## Installation

### Installer le pilote et l'adaptateur

***Remarque :*** *les pilotes devraient s'installer automatiquement dans la plupart des systèmes d'exploitation pris en charge. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes suivantes :*

1. Naviguer vers :
   www.StarTech.com/fr-fr/1P1FFCN-USB-SERIAL
   www.StarTech.com/fr-fr/1P3FFCNB-USB-SERIAL
   www.StarTech.com/fr-fr/1P6FFCN-USB-SERIAL
   www.StarTech.com/fr-fr/1P10FFCN-USB-SERIAL
2. Cliquez sur l'onglet **Pilotes/Téléchargements.**
3. Sous **Pilote(s)**, téléchargez le **paquet de pilotes** approprié pour votre système d'exploitation.

**Fenêtres**

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur fichier téléchargé et extrayez le contenu avec **Extraire tout**.
2. Parcourez le dossier Windows et exécutez le fichier d'**installation.**
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
4. Connectez l'**adaptateur USB-série à** un port USB-A disponible.

**macOS**

1. Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
2. Ouvrez le dossier correspondant à votre **version de macOS** et exécutez le fichier d'**installation** qui s'y trouve.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
4. Connectez l'**adaptateur USB-série à** un port USB-A disponible.

## Vérifier l'installation du pilote

**Fenêtres**

1. Accédez au **gestionnaire de périphériques**.
2. Sous **Ports (COM & LPT)**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Port COM** et cliquez sur **Propriétés**.
3. Confirmez que **le pilote** est installé et qu'il fonctionne comme prévu.

**macOS**

1. Naviguez jusqu'à **Informations sur le système**.
2. Développez la section **Matériel** et cliquez sur **USB**.
3. Confirmez que **le port COM** apparaît dans la liste.




**StarTech.com Ltd.**
45 Artisans Crescent
London, Ontario N5V 5E9
Canada

**StarTech.com LLP** 4490
South Hamilton Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

**StarTech.com Ltd.**
Unité B, Pinnacle 15
Gowerton Road
Brackmills,
Northampton NN4 7BW
Royaume-Uni

**StarTech.com Ltd.**
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Pays-Bas

FR : startech.com/fr DE : startech.com/de ES : startech.com/es NL : startech.com/nl IT : startech.com/it JP : startech.com/jp